

Bobina de mando
contactor

Fusible

Panel solar

Interruptor
WHUPRPDJOpWLF R

Interruptor
diferencial

Contacto principal
de cierre del
contactor. Abierto

Contacto principal
de apertura del
contactor. Cerrado

Descargador de
sobretensiones
Clase II

Luces


TTA

ALIMENTADOR EXISTENTE

PUESTA A TIERRA
EXISTENTE

T.p.
T.s.

UBICACION



LISTADO DE LAMINAS

-	LAMINA 01:	LAYOUT GENERAL DISPOSICION DE PANELES SOLARES
-	LAMINA 02:	DETALLES ESTRUCTURA SOPORTE PANELES SOLARES
-	LAMINA 03:	LAYOUT DISPOSICION ESTRUCTURA SOPORTE PANELES SOLARES
-	LAMINA 04:	LAYOUT DIAGRAMA DE CONEXIÓN
-	LAMINA 05:	LAYOUT DE CANALIZACION
-	LAMINA 06:	CUADROS DE CARGAS
-	LAMINA 07:	DETALLES GENERALES
-	LAMINA 08:	DIAGRAMA UNILINEAL
-	LAMINA 09:	DIAGRAMA ELEMENTAL

LUMISOLAR

Avenida Tobalaba 1569, comuna de Providencia Fono: 224152773 / 224152774
www.lumisolar.cl

Proyecto: Liceo America
Propietario : LUMISOLAR

Contenido:
**DIAGRAMA
ELEMENTAL**

Revision:

B

Lamina 09 de 09

Escalas: indicadas Fecha: 06-07-2016

Proyecto: Cristián González Concha

Reviso: Loreto Maturana

Jefe proyecto:

Comuna: Los Andes

Region: V

